

コペン ディフレクター 取り付け方法

内容品

- ・ディフレクタ本体
- ・クッションテープ

取付パーツは、純正品を再利用します。

利用道具

- ・内装剥がし ・大き目のマイナスドライバーまたは、コイン

1. ディフレクター取り付け部の上部のふたを内装剥がし、またはマイナスドライバー等で取ります。

ふたを取ったら、ディフレクター本体を持ちそのまま上に引き上げます。

取り付け部は爪でひっかかっているだけです、簡単に取りはずすことが出来ます。



2. 取付金具を No.2 のードライバーか、コインで取り外します。(2 つ使用します)

+ドライバーで取り外される場合、入り込みが浅くなめやすいので注意して作業してください。

3. 3 で取り外した取付金具をあたらしいディフレクターに取り付けます。(前後はありません)

純正のディフレクターよりほんの少し薄いので、少し隙間ができます。ビニールテープ、少し厚めの紙などを挟むことで解消できます。

4. ブレ止めのクッションテープを下側、山状の切り抜きの両側に、ディフレクターを挟み込むように 2 つ折りにして貼り付けます。

付属のクッションテープは若干長いかもしれませんので、切って調整をしてください。

(純正のディフレクターにもついていますので、参考にしてください)



5. 車本体に取り付けます。ディフレクターを車体にある溝に入れながら、両サイドの取り付け部をつめに引っ掛けるように入れます。

6. ディフレクター取り付け部の上部ふたを取り付けて完成

YOUTUBE、インターネットにもディフレクターの交換方法、動画がたくさん上がっておりますので、そちらを参考に交換をされてもいいかもしれません。

ディフレクターの交換で、さらに良いコペンライフを送ってください。(＃^．^＃)